



- UWAGI:**
- 1) ZALECANA KOLEJNOŚĆ BETONOWANIA
WG NUMERACJI ZAZNACZONEJ NA RYSUNKU : 1,2,3,4.
 - 2) W PRZERWACH ROBOCZYCH DNA ZBIORNIKA
KLEIĆ TASMĘ "DUROSEAL", TYP "W", W ŚRODKU PŁYTY.
 - 3) ODSTĘP CZASOWY W BETONOWANIU POMIĘDZY ELEM.:
- DNA - min 10 dni
- ŚCIAN - min 10 dni

MATERIAŁY :
 BETON : C25/30 (B30)
 STAL : A-I, A-III

PROJEKT WYKONAWCZY		Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Rogoźniku	
Zbiornik biologicznego oczyszczania - betonowanie			
Projektował: A. Jastrzęb-Nigbor	Podziałka: 1:50	Nr rysunku: DE-47	Nr projektu: U-41224
Wykonal: B. Kalinowska	Format: A1	00	Lp rysunku: 6
Sprawdził: W. Skarżyński	Lp rysunku: 6		
Zatwierdził: E. Szubert	Lp rysunku: 6		
BSPIR "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA			